

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE (DIESEL)

Rozruch silnika

Przekręcić kluczyk do położenia **M**. W przypadku zapalenia się lampki włączenia świece żarowych należy poczekać aż zgaśnie, a następnie włączyć rozrusznik, który powinien pracować, aż do uruchomienia silnika (nie dłużej niż dziesięć sekund).

Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony, wyłączyć zapłon i ponownie wykonać powyższą operację.

Przy temperaturach poniżej 0°C, podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła, aby ułatwić rozruch silnika. Po uruchomieniu silnika, pedał sprzęgła należy powoli zwolnić.

Uwaga: Podczas uruchamiania silnika, nie należy dotykać pedatu przyspieszenia.